

Instapak® Quick™ RT

Foam Packaging

Zabezpiecza wszystko, zawsze i wszędzie

NOWOŚĆ!

**Teraz możesz pakować
tak jak profesjonalista**

Pakowanie Instapak® Quick™ RT
foam jest idealne dla:

- Firm internetowych
- Urzędów pocztowych
- Prowadzących działalność gospodarczą w domu
- Transportu i składowania
- Gwarancji i napraw
- Magazynów
- Oddziałów wysyłek detalicznych
- Muzeów i galerii



Instapak® Quick™ RT Packaging

Poduszki piankowe wygodne, mobilne, ochronne ... stosowane wszędzie i od razu

Korzystaj ze wszystkich zalet opakowania Instapak® Foam Packaging

Łatwe w użyciu : Każdy może stać się ekspertem od pakowania – od razu.

Bez kosztów uruchomienia: Nie wymagają kapitału ani systemu kapitałowego.

Wszechstronne: Chronią produkty o niemal każdej wielkości, kształcie i wadze.

Szybko: Zwiększają objętość w ciągu kilku sekund, do czasu powstania dopasowanych poduszek z piany.

Wygodne: Oszczędzają przestrzeń, są całkowicie mobilne, nadają się do użycia wszędzie.

Satysfakcja klienta: Twój produkt nie ulega żadnym uszkodzeniom, jest w gustownym opakowaniu.

To rozwiązanie opakowania zabezpieczającego, które możesz zabrać ze sobą wszędzie

Nie wymaga ono żadnego dodatkowego oprzyrządowania. Możesz je stosować w domu lub w biurze; opakowanie piankowe typu Instapak® Quick™ RT jest gotowe do użycia zawsze i wszędzie. Opakowania piankowe typu Instapak® Quick™ RT zapewniają doskonałe zabezpieczenie dla delikatnych i wartościowych produktów. Opakowania piankowe typu Instapak® Quick™ RT zwiększają swoją objętość 27-krotnie, dzięki czemu oszczędzają kosztowną przestrzeń. Są więc idealnym rozwiązaniem.



Numer opakowania	Wielkość opakowania płaskiego	Liczba torebek na opakowanie
Nr 10	38 x 46 cm	135
Nr 20	46 x 46 cm	96
Nr 60	46 x 61 cm	78
Nr 80	51 x 76 cm	54

Wykonywanie poduszek zabezpieczających z pianki w czterech prostych fazach

Opakowania ochronne z pianki typu Instapak® Quick™ RT mogą być aktywowane (wykonywane) bezpośrednio w kartonie i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

Sposób użycia:



1. Rozwiń opakowanie zabezpieczające typu Instapak® Quick™ RT bag i połóż je na płaskiej powierzchni. Naciśnij mocno na symbol Component A, celem odblokowania zabezpieczenia.



2. Uciskaj na przemian miejsca oznaczone symbolami Component A i Component B 10 – 20 razy. Następnie umieść opakowanie piankowe w pustym pudełku, zanim nastąpi proces pęcznienia pianki.



3. Gdy pianka zacznie pęcznieć, utrzymuj zabezpieczany produkt w położeniu centralnym kartonu, aby umożliwić pokrycie produktu pianką, aż do całkowitego ustabilizowania.



4. Uaktywnij drugie opakowanie środka zabezpieczającego, po czym szybko umieść je na zabezpieczanym pianką produkcie. Zamknij kłapki kartonu w taki sposób, by pianka ekspandowała w sposób zapewniający pokrycie produktu od góry.

Dla uzyskania najlepszych efektów, aktywuj opakowania przechowywane w temperaturze 18°C do 32°C.